



# Lavabo Cirujano

## FICHA TÉCNICA Y GUÍA DE INSTALACIÓN

- Fabricado en Lámina de Acero Inoxidable Cal-18, T-304, Grado Sanitario-Alimenticio.
- Medidas: **Largo:** 90, 160 y 240 cms. **Fondo:** 57 cm. **Altura:** 42.5 cm
- Llaves: **NO INCLUYE LLAVE**, se requiere proporcionar ficha técnica para hacer la perforación correspondiente en el Lavabo.
- Salida de Agua: **NO INCLUYE REJILLA O CONTRACANASTA**, recomendamos el uso de contrarejilla.



① La altura sugerida del labio frontal del lavabo es de 90 cm.

② Tubería de PVC 2" a muro para salida de agua; altura sugerida de 51 cm desde el piso terminado.

③ Cespel de 1 ¼" (**NO INCLUIDO**).

④ **GRAPA DE CARGA Y RESPALDO;** Se traza en la pared con un lápiz una línea a una altura (sugerida) de 109 cm del piso terminado; esta línea se traza de un extremo al otro en el lugar que va a ocupar el lavabo; auxiliados con un nivel; de gota. Trazar 2 hoyos para tornillos de ¼" a 9 y 19 cm de los extremos hacia el centro y a 101 cm del NPT (**Nivel de Piso Terminado**). Hacer lo mismo en ambos extremos del lugar donde va a colocarse el Lavabo Cirujano. El Lavabo cuenta con unas lenguetas que impiden que se corra a los lados. Presentada la GRAPA y comprobado el nivel, se trazan los dos hoyos inferiores de cada grapa; utilizando la misma como guía antes de perforar el muro. Se proporcionan taquetes de 3/8" y tornillos de ¼". Recomendamos hacer hoyos guía con broca para concreto de ¼"; antes de los de 3/8". Se insertan los taquetes de plástico; y se fija la grapa con los tornillos. **ES IMPORTANTE COMPROBAR QUE LAS GRAPAS ESTÉN NIVELADAS Y QUE LAS LENGUETAS DEL LAVABO NO LES ESTORBEN:** No olvide medir el espacio entre lenguetas en la parte posterior del lavabo.

⑤ **LLAVES - (NO INCLUIDAS).** Se requiere la ficha técnica de las llaves que se vayan a utilizar para poder barrenar adecuadamente el Lavabo Cirujano en planta. FAVOR DE INDICAR EL DIÁMETRO DE LAS PERFORACIONES, ASÍ COMO EL NÚMERO Y ESPACIO ENTRE ELLAS.

